

VESIASTIAN TÄYTTÖOHJEET



Naavan vesiastian pitää olla aina riittävän täynnä, jotta vettä riittää kasteluun ja Naava toimii normaalisti. Vettä lisätään **kerran viikossa**, ja sen tulee olla huoneenlämpöistä (hieman viileää kädellä testattuna). Liian kylmä tai kuuma vesi vahingoittaa kasveja.

Vettä lisättäessä tulee huomioida, että vettä ei roisku lattialle, varsinkaan Naavan alle.

Naava One/Naava Duo:

1. Nosta kansi
2. Laske vettä vesiastiaan
3. Lopeta kun vesi on 5 cm päässä astian yläreunasta

Lisää vettä nostamalla vesiastian kansi pois ja laskemalla vettä suoraan vesiastiaan joko kastelukannulla tai letkukelan avulla. Vedenpinnan yläraja on noin 5 cm vesiastian yläreunasta.

Naava One Slim:

1. Avaa musta tulppa
2. Laske vettä astiaan
3. Lopeta kun vesi tuntuu sormenpäissä

Lisää vettä irroittamalla Naavan kasviosan alareunassa oleva musta tulppa (jossa lukee Naava), ja kaada vesi pyöreästä aukosta sisään.

Naava One Slim -tuotteessa vedenpintaa ei näe, joten on paras kokeilla kädellä milloin vesi tuntuu sormenpäissä. Vesiastian tulppa tulee muistaa laittaa takaisin paikalleen.

Naava tarvitsee vettä 2-10 litraa päivässä. Täysi astiallinen vettä riittää noin 7-14 päiväksi Naavan mallista ja koosta riippuen.

Vesiastiaan mahtuu täytenä noin:

Naava One (L 100 cm) - 140 litraa
Naava One Slim (L 100 cm) - 95 litraa
Naava Duo (L 80 cm) - 160 litraa

Vesiastian täyttö kannattaa ottaa viikoittaiseksi rutiiniksi.

Harvemmillä täyttöväleillä vesiastia ehtii tyhjentyä ja vettä täytyy lisätä kerralla enemmän.

Vedenkulutukseen vaikuttavat lisäksi mm. tilan ja ulkoilman ilmankosteus. Mitä kuivempaa ilma on, sitä enemmän Naava käyttää vettä toimiakseen tehokkaasti.